

Notice d'utilisation Machine à pop-corn

COMPOSITION

1 chariot
1 machine avec câble d'alimentation
intégré
1 casserole avec poignée
1 ampoule
1 pelle
2 portes vitrées
1 porte basse
1 tiroir récupérateur

En option :
Pot de 32cl
Sachet de maïs (500 g)

INSTALLATION ET UTILISATION

1. Branchez la machine sur secteur
2. Ajoutez-y un peu d'huile, le maïs et le sucre/sel dans la casserole
3. Appuyez sur les boutons «power», «heat» et «turn»
4. Une fois que le pop-corn commence à sortir de la casserole, faites la tomber à l'aide de la poignée

NETTOYAGE ATTENDU

1. La machine et le tiroir doivent être vidés des grains de maïs
2. La casserole est amovible et doit être nettoyée
3. L'intérieur et l'extérieur de la machine doivent être lavés
4. Pour cela, utiliser de l'eau chaude et savonneuse
5. Passez un chiffon propre sur les parois nettoyées pour éviter toutes traces

