









# Notice d'utilisation

## Machine à café avec broyeur







### COMPOSITION

1 x machine à café	En option
1 x réservoir à eau	Café moulu ou en grain
1 x réservoir à café	
1 x récupérateur d'eau	
1 x bac à marc de café	
1 x câble d'alimentation	

### FONCTIONNEMENT D'APRÈS LES SYMBOLES

 Touche «Expresso» une tasse	 Touche «café»
 Touche «2 x Espresso» deux tasses	 Touche «café allongé»
 Touche production vapeur	 Touche «double +»
 Touche rinçage	 Bac à marc manquant
 Touche ON	 Réservoir d'eau manquant ou eau insuffisante

### INSTALLATION ET UTILISATION

1. Branchez la machine à café et allumez l'appareil grâce au bouton ON 
2. Remplissez le réservoir à eau avec de l'eau
3. L'eau chauffe lorsque les icônes suivantes clignotent :     
4. Placez une tasse sous l'écoulement, la machine fera un rinçage
5. Lorsque les icônes ne clignotent plus, appuyez sur l'icône de votre choix pour faire couler votre café
6. Appuyez sur le bouton ON pour éteindre votre machine

## NETTOYAGE ATTENDU

1. Videz le bac à marc, réservoir à eau, réservoir à café etc.
2. Lavez la machine à l'aide d'une éponge, de l'eau claire et savonneuse

***Attention à ne pas mouiller le moteur et les parties électroniques de la machine.  
Procédez au nettoyage lorsque la machine à café est froide.***

