

Notice d'utilisation

Percolateur 65 tasses ou 100 tasses

COMPOSITION

1 x percolateur avec poignées
1 x couvercle
1 x câble d'alimentation
1 x filtre
1 x tube de remontée
1 x bouton ON/OFF
1 x loquet pour servir
1 x marc à café

En option :
Café moulu 250 g

INSTALLATION ET UTILISATION

1. Remplissez le percolateur d'eau froide en respectant la quantité minimale et maximale
2. Placez le tube de remontée dans le filtre et mettez-les dans le percolateur
3. Ajoutez le café moulu dans le filtre
4. Fermez le couvercle et allumez l'appareil
5. Attendez environ 45 minutes, le temps que le café passe
6. Ouvrez le couvercle et retirez le panier supérieur contenant la poudre de café et jetez-la
7. Buvez !

NETTOYAGE ATTENDU

1. Assurez-vous que le percolateur soit débrancher et froid
2. Retirez le filtre et le marc à café
3. Versez de l'eau chaude et du liquide vaisselle dans le percolateur
4. Frottez les parois avec une éponge ou un chiffon doux
5. Rincez abondamment à l'eau claire

