

Notice d'utilisation Réfrigérateur double porte en inox

ATTENTION : ne jamais coucher le réfrigérateur, même lors du transport

COMPOSITION

1 réfrigérateur
2 portes vitrées ou non
6 roulettes dont 3 freinées
1 bouton on/off
1 bouton pour la lumière
6 grilles
44 étages pour les grilles

En option :
L'eau, la bière et le vin de chez Schluck
Distribution

INSTALLATION ET UTILISATION

1. Branchez l'appareil à une alimentation électrique
2. Allumez le réfrigérateur à l'aide du bouton de gauche et la lumière grâce au bouton de droite

La température se régule automatiquement entre 3,5 °C et 7 °C.

NETTOYAGE ATTENDU

1. Veillez à débrancher l'alimentation électrique avant le nettoyage
2. Utilisez de l'eau claire savonneuse ou des produits d'entretiens alimentaires
3. Essuyez le réfrigérateur à l'aide d'un chiffon propre et sec

